

MONTÁŽNY NÁVOD

LUNA BOX

LUNA MAXI BOX

Prípravte si:




kladivo

plochý skrutkovač

krížový skrutkovač


imbusový kľúč




1. KROK

1) Do predvŕtaných otvorov na čelách postele vložíme drevené kolíky, ktoré zľahka zatlačíme. Potom zaskrutkujeme IF-tiahlo M8/55mm


2) Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm do stredu každého čela postele namontujeme stredové kovanie.



1






2




2. KROK

Do otvorov v pravej bočnici vložíme IF-excentre 35mm šípkou k čelu a spojíme s čelom pri hlave. IF- excentre pevne dotiahneme Imbusovým kľúčom. Celý postup zopakujeme s ľavou bočnicou a čelom pri nohách.




3. KROK

Nohy postele priskrutkujem k bočnici a čelu postele pri nohách samoreznými skrutkami 6/25 mm




4. KROK

Do predvrtaných otvorov v bočniciach a čele pri nohách vložíme drevené kolíky. Zľahka ich rukou zatlačíme.




5. KROK

Ľavú bočnicu spojíme s vnútornou ľavou doskou ÚP nábytkovými skrutkami M6/60 pomocou imbusového kľúča. Rovnaký postup zopakujeme na pravej bočnici. Na čele pri nohách použijeme kratšiu nábytkovú skrutku M6/35.




6. KROK

Dovnútra vložíme dno postele, ktoré pozostáva z dvoch kusov.




7. KROK

Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm namontujeme protikus stredového kovania na oba konce stredovej priečky. Do predvrtaných otvorov na spodnej strane nasadíme stredové nohy a zhora vložíme drevené kolíky.



8. KROK

Stredovú priečku vložíme do postele a upravíme výšku nožičiek vytočením spodnej časti.



Gratulujeme vám, posteľ ste úspešne zmontovali.

Dobrá rada na záver:

Ak potrebujete posteľ premiestniť, nikdy ju neposúvajte po zemi. Mohli by ste poškodiť nožičky a spojovacie kovania. Posteľ je nutné opäť rozobrať a zmontovať na požadovanom mieste.

Prajeme vám pekné sny a tešíme sa na ďalší nákup z našej ponuky drevolux.sk

Montážny balíček obsahuje: (pre rozmer postele 200x180 cm)

14 ks  skrutka 4/16 mm

6 ks  nábytkova skrutka
M6/60 mm

8 ks  IF- tiahlo M8/55mm

17 ks  drevený kolík

2 ks  nábytkova skrutka
M6/35 mm

2 ks  stredové kovanie

2 ks  protikus stredového
kovania

8 ks  IF-excenter 35mm

1 ks  Imbusový klíč

2 ks  stredová noha

Poznámka: V závislosti od rozmerov postele sa môže obsah montážneho balíčka líšiť!